







| Levantamento - Extintores | | | | | | |
|--|---|--------|-------|--------------|----------|------|
| Família | Tipo | Abrigo | Carga | Capacidade | Etiqueta | Qtd. |
| Equipamento - ECIA-E005-1 - Extintor geral | Extintor na parede - Carga de Pó ABC - 04Kg 2-A 20-BC | Não | 4Kg | 2-A : 20-B:C | 179 | 4 |
| Equipamento - ECIA-E005-1 - Extintor geral | Extintor no piso - Carga de Pó ABC - 04Kg 2-A 20-BC | Não | 4Kg | 2-A : 20-B:C | 179 | 6 |
| Total geral | | | | | | 10 |

| Placas - Equipamentos | | | | |
|---|--------|---------|------|--|
| Fig. | Código | Tamanho | Qtd. | Descrição |
|  | 20 | 179 | 1 | Alarme sonoro: Indicação do local de acionamento do alarme de incêndio |
|  | 21 | 179 | 1 | Comando manual de alarme: Ponto de acionamento de alarme de incêndio |
|  | 23 | 179 | 10 | Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio |
|  | 25 | 179 | 2 | Abrigo de mangueira e hidrante: Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior |
|  | E-01 | 134 | 1 | Alarme sonoro: Indicação do local de acionamento do alarme de incêndio |
|  | E-02 | 134 | 1 | Comando manual de alarme: Ponto de acionamento de alarme de incêndio |

| Levantamento - Acessórios | | | |
|--------------------------------|--------|---------------|------|
| Familia | Tipo | Tamanho | Qtd. |
| Manômetro | 1/4" | 25 mmø | 1 |
| Pressostato | 1/4" | 15 mmø | 1 |
| Registro de gaveta ABNT | 1" | 50 mmø-50 mmø | 1 |
| Registro de gaveta Industrial | 2 1/2" | 65 mmø-65 mmø | 6 |
| Registro de Globo angular 45 | Padrão | 65 mmø | 1 |
| Tanque de pressão | 24 L | 25 mmø | 1 |
| Valvula de retencao horizontal | 2 1/2" | 65 mmø-65 mmø | 2 |
| Total geral | | | 13 |

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO NO PISO

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO

180


Extintor com suporte (Tripé)

Altura entre 10 e 20cm

180


PISO ACABADO

NOTA: O SUPORTE DEVERÁ PERMANECER FIXADO AO PISO (SOLO), CONFORME ITEM 5.2.2.4 DA IT 16




DETALHE DE INSTALAÇÃO DO HIDRANTE INTERNO (H2)

SEM ESCALA



PLACA E8
SIMBOLO: QUADRADA
FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE
CONFORME: IT 15

VISOR DE VIDRO



INCÊNDIO

ALETAS DE VENTILAÇÃO


ADAPTADOR Ø63 mm.
RSF x ENGATE
RÁPIDO Ø38 mm

ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO
20 MSG. NAS DIMENSÕES
INDICADAS NA TABELA


MANGUEIRA DE FIBRA
SINTÉTICA COM
REVESTIMENTO INTERNO DE
BORRACHA, DIÂMETRO E
COMPRIMENTO
CONFORME MEMORIAL,
UNÕES DE ENGATE RÁPIDO

ESGUICHO REGULÁVEL,
DIÂMETRO 40mm, JUNTA DE
ENGATE RÁPIDO, REQUINTE
CONFORME O MEMORIAL

ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO
EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, # 20 MSG.
NAS DIMENSÕES INDICADAS NA TABELA



VISTA - CAIXA FECHADA



VISTA - CAIXA ABERTA

NOTA:

- 1) CAIXAS PARA HIDRANTES, DIMENSÕES INDICADAS NA TABELA ABAIXO
- 2) REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø63mm
- 3) ADAPTADOR Ø63mm, RSFX ENGATE STORZ Ø38mm
- 4) MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHAM DIÂMETRO E COMPRIMENTO CONFORME MEMORIAL, UNÕES DE ENGATE STORZ, MONTADA EM CEST BASCULANTE
- 5) ESGUICHO REGULÁVEL, DIÂMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA JUNTA DE ENGATE RÁPIDO STORZ, REQUINTES CONFORME MEMORIAL
- 6) CESTO BASCULANTE
- 7) CHAVE MANGUEIRA

TABELA

| DIMENSÕES DAS CAIXAS P/ HIDRANTE INTERNO | | | | |
|--|---------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Ø MANG. mm | COMP. MANG. m | LARG. (l) cm | ALTURA (h) cm | PROF. cm |
| 40 | 2x15 | 60 | 90 | 17 |

[illegible]